

## 地すべり地形分布図補備データ属性一覧表

Als100\_meshcode.shp

フィールド名 Field Name	フィールド型 Field Type	定義 Definition
属性1 attribute1	Double	大分類属性 (100)
属性2 attribute2	Double	小分類属性:未使用(9999) Small classification(not in use,error code 9999)
LINEKIND	Double	1:冠頂線 2:ケバ 1: Crown, 2: Direction of a scarp
対象	Double	1:追加作成 2:新規作成 1: Additional creation, 2: Create New
カルテ番号	String	「地震地すべり」付属資料のカルテ番号 Material number of "Earthquake landslide" appendix
その他のフィールド other fields	Double	未使用 not in use

Als200\_meshcode.shp

フィールド名 Field Name	フィールド型 Field Type	定義 Definition
属性1 attribute1	Double	大分類属性 (200)
属性2 attribute2	Double	小分類属性:未使用(9999) Small classification(not in use,error code 9999)
対象	Double	1:追加作成 2:新規作成 1: Additional creation, 2: Create New
カルテ番号	String	「地震地すべり」付属資料のカルテ番号 Material number of "Earthquake landslide" appendix
その他のフィールド other fields	Double	未使用 not in use

Als300\_meshcode.shp

フィールド名 Field Name	フィールド型 Field Type	定義 Definition
属性1 attribute1	Double	大分類属性 (300)
属性2 attribute2	Double	小分類属性:未使用(9999) Small classification(not in use,error code 9999)
対象	Double	1:追加作成 2:新規作成 1: Additional creation, 2: Create New
カルテ番号	String	「地震地すべり」付属資料のカルテ番号 Material number of "Earthquake landslide" appendix
その他のフィールド other fields	Double	未使用 not in use